

TT516K

FMTランスミッター マルチブースト

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしておいてください。

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- 運転中に本製品の操作をおこなわないでください。交通事故の原因になり、大変危険です。
 - 安全のため、本製品及び、接続する機器を運転中に支障をきたす場所・エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所には置かないでください。
 - 車載専用ですので、指定電源以外では絶対に使用しないでください。誤った電源で使用しますと、本製品が異常な高温を発生し、火傷など人体に危険が及ぶことも想定されます。
 - 改造や分解はしないでください。また、誤った接続や使用による事故、破損に関しましては、一切の責任を負いかねます。
 - 濡れた手での操作など、水分がかかっているような状況では絶対に使用しないでください。
 - 屋外や高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。また、自動車内に長時間放置しないでください。
 - 使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し当社までご連絡ください。

- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、及び物的損害のみが発生が想定される内容
- 使用前に必ず、取扱説明をよくお読みの上、ご使用ください。
 - 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
 - 必ず接続前にエンジンをかけてください。シガーソケットに差し込んでからエンジンをかけますと、始動時の一瞬のバッテリー電圧の低下により、正常に作動しない場合があります。
 - 本製品のシガープラグは国産車専用です。輸入車で使用されトラブルが発生しても当社では、一切責任を負いかねます。また、一部国産車であってもシガーソケット形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。
 - 一部のスマートフォン、ポータブルオーディオでは本製品を使用しながら充電を同時におこなうとノイズ等が発生する場合があります。
 - キーを抜いてもシガーソケットの電源が切れない車は、バッテリーあがりの恐れがありますので車から長時間離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから抜いてください。
 - 精密部品を使用していますので衝撃や強い力をかけないでください。故障や破損の原因となります。
 - 本製品を使用したことによる、他の機器やお車の故障・不具合などについて、当社は一切の保証を負いかねます。
 - 本製品を使用しているデータの消失、破損、機器の故障などに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。データ等は予めバックアップをお取りになってからご使用ください。
 - シガーソケット内にタバコのカスやホコリなどがなく常に点検してください。タバコのカスやホコリがあると通電不良を起こしやすくなります。原因となります。
 - 本製品接続中は、φ3.5mmステレオミニプラグに無理な力を加えたりしないでください。破損や故障の原因となります。
 - 使用中にヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ(2A・φ5mm×20mm)に交換してください。
 - ステレオミニプラグやシガープラグを抜く場合はコードを引っ張らないでください。必ず、ステレオミニプラグ、シガーソケット、シガープラグをしっかり持って引き抜いてください。コードに無理な力を加えたり無理に引っ張ると破損や故障の原因となります。
 - 車のアンテナ位置との関係でカーFMラジオにノイズが入る場合があります。
 - 本製品の操作は、ゆっくり確実に操作してください。
 - 本製品を金属に近づけると、FM電波送信の妨げになります。
 - 車のバッテリーの消耗を防ぐためエンジンがかけた状態でご使用ください。また、バッテリーが弱くなっている車では使用しないでください。バッテリーあがりの原因となります。
 - 使用中、本製品に布を掛けたり、放熱しにくい場所では使用しないでください。
 - ご使用後は、必ずシガーソケットから抜いてください。
 - 破損や故障した製品は直ちに使用を中止してください。
 - お買い上げの際のレシートなどは大切に保管してください。万一の製品不良による修理・交換時に必要となります。(保証期間ご購入日より9ヶ月間)
 - 万一、製品不良が発生した場合の保証範囲は修理・交換のみとさせていただきます。その他の損害などに関しては保証外とさせていただきます。
 - 本製品は金属部品やプラスチックでできております。廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
 - 幼児の手の届かないところに保管してください。

ご使用方法

- 1** **カーFMラジオを受信できる状態にします。**
クルマのエンジンをかけ、カーFMラジオを受信できる状態にします。
※設定時はなるべく小さな音量に設定してください。
- 2** **カーFMラジオの周波数を88.0MHz~88.2MHz~88.4MHz~88.8MHzの4chからFM放送を受信していない周波数を選びます。**
※カーFMラジオはオートチューニング機能を使用せず、必ずマニュアルモードで設定してください。
※市街地や、別の地域に移動した場合、選んだFM周波数がFM放送を受信してしまうことがあります。その場合は、放送を受信していないFM周波数を再度お選びください。
※音声の飛びや途切れ、ノイズが発生した場合は、影響の少ないFM周波数を再度お選びください。

3 本製品とスマホまたはポータブルオーディオを接続し、シガープラグをクルマのシガーソケットに接続します。

スマホポータブルオーディオ φ3.5mmステレオミニプラグ

音声入力コード長：約95cm

シガーソケット

充電表示ランプ

バスブースト切替ボタン

周波数切替ボタン

USBポート

※φ3.5mmステレオミニプラグ以外のスマホポータブルオーディオには接続することはできません。本製品に電源スイッチはございません。本製品をクルマのシガーソケットに接続している状態では、常にFM電波を送信しています。ご使用にならない時には必ず、本製品をシガーソケットより抜いてください。
※音声入力コードは、車内の灰皿やドアなどにはさんだり、引っ掛けないようにしてください。断線、接触不良の原因となります。

操作部は約90°の5段階角度調整が可能

4 スマホまたはポータブルオーディオを操作して音楽を再生します。
※スマホポータブルオーディオ側の音量は、音が歪まない範囲でなるべく大きくしてください。

5 周波数切替ボタンを押して、本製品の周波数をカーFMラジオと同じ周波数に設定してください。
LEDが点滅しながら切り替わります。約10秒間選択しなくてよくとバスブーストを選択した位置のLEDで点灯します。(選択した周波数の位置では点灯しません)

バスブースト切替ボタンを押して好みの低音を選択してください。
LEDが点灯しながら切り替わります。

B-03 ← B-02 ← B-01 ← OFF

バスブースト切替ボタン

周波数切替ボタン

88.8MHz ← 88.4MHz ← 88.2MHz ← 88.0MHz

6 カーFMラジオから音楽が聞こえてきます。好みの音量にカーFMラジオおよびスマホポータブルオーディオのボリュームを調整してください。

スマートフォンなどを充電

充電中は、充電表示ランプが点灯します。

充電表示ランプ

USB-microUSBコード(付属)

スマートフォン

コード長：約90cm

USBポート

●充電用USBポート出力：最大1A

USBポートに接続できる主な機器

※DC5Vで充電可能な機器

- ・携帯電話機
 - ・スマートフォン
 - ・ゲーム機
 - ・iPhone/iPod/iPad
- ※一部スマートフォン付属の純正USBケーブルでは本製品のUSBポートから充電できない場合があります。
- ※ご使用になるUSB充電ケーブルによって正しく充電できない場合があります。ご使用になるUSB充電ケーブルの仕様、適合をご確認の上、ご使用ください。
- ※本製品のUSBポートはUSB機器の電源専用です。(消費電流1AまでのUSB機器に限る)本用途以外には絶対に使用しないでください。
- ※本製品のUSBポートは、全ての機器の充電を保証するものではありません。

ヒューズの交換方法

本製品のヒューズが切れましたら、電源プラグ先端のキャップを回してはし、市販の管ヒューズ2Aに交換してください。

※必ず定格のヒューズをご使用ください。定格の異なるヒューズをご使用になること火災や故障の原因となります。

ヒューズが切れた場合は、箱内のヒューズ(2A・φ5mm×20mm)に交換してください。

2Aヒューズ φ5mm×20mm

tama 多摩電子工業株式会社

本社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18
 新機種適合問い合わせURL <http://www.tamadenco.co.jp>
 お客様商品問い合わせTEL 044-543-8884
 受付時間 AM10:00~PM6:00 (土・日・祝を除く)