


Bluetooth ステレオイヤホン ネックバンド型

簡単

ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothステレオイヤホンをご使用する際には
スマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

- 1 はじめてのご使用前にはBluetoothステレオイヤホンを充電してください。



充電中は表示LEDは、赤色に点灯。
充電が完了すると表示LEDは、青色に点灯。

- 2 スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。



- 3 リモコン部の、メインボタンを約1秒長押しして電源をONにしてください。しばらくすると表示LEDが赤青点滅になります。



- 4 スマートフォンを操作して「BS51」を選択してください。



- 5 スマートフォンと接続されるとステレオイヤホンの表示LEDが約3秒に2回青点滅します。



※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。



安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の取扱説明書の「Bluetooth」に関する項目もあわせてお読みください。本製品をご使用になる時は首筋を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと聴力に悪い影響を与える原因となります。

- ご使用によるアブレーザンやスマートフォンによっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- スマートフォンのOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、スマートフォン側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのためスマートフォンでの再生映像に対し、ステレオイヤホン側の音声再生が多少遅れる場合があります。
- イヤーパッドを装着する際はไซズを確認して取り付けてください。万一、イヤーパッドがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで専門の治療を受けてください。
- 本製品に耳に装着した通話や音楽再生中、スマートフォンをポケットやバッグの中に入れると電波が遮蔽され、音が途切れてしまうことがあります。
- 本製品をポケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていますが、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用時には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用の前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。

- 運転中は充電操作をしない。
- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込むない。コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 病院や交通機関の一部で、電源 OFF を義務付けされてる場所では本製品を使用しない。
- 航空機搭乗前に本製品の電源を切り、機内では使用しない。
- 水につなげたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以下の電源で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿度の高い場所での充電・使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で充電・使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 当社製以外のケーブルを使用しない。
- 充電器やバッテリーなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してから接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷が近づいたら、安全のため本製品や接続されている各機器をさわらない。
- 重い物を載せたり落しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 投げたり、衝撃を与えない。

- ！ 注意** 人が怪我や物の損害を負う可能性が想定される内容。
- 被害事象：出力せず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を電車中に、本製品や充電対象機器が機械に熱くなったり通常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から 35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では保管しない。
- 0℃から 40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- コネクタは必ず直角に、コネクタ本体を持っておこう。ケーブルを持って強く引張らない。
- 内蔵電池が液漏れした場合、素手でさわらない。失明の恐れがあるので、液を目に触れないようする。万一、液が目に入った場合は水道水の水で十分洗い、医師の治療を受ける。液が服についている場合は水道水などで十分洗い流す。皮膚に異常がある場合、医師に相談する。


Bluetooth 2.4GHz 電波について

本製品は2.4GHz帯の電波を利用してします。電波の特性上、「信号機など交通信号システムが多く設置されている場所」、「Wi-Fiアンテナが多く設置されている場所」、「渋滞車両内など同じ2.4GHz帯電波機器の使用密度が高い場所」での使用環境では通信が途切れたりする場合がありますが製品不良ではありません。

使用上のご注意

- 本製品は、運転中や周囲の音が聞こえない危険な状況では、事故の原因となりますので、ご使用にならないください。
- 本製品をご使用になる時は首筋を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと聴力に悪い影響を与える原因となります。
- ご使用によるアブレーザンやスマートフォンによっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。※アプリケーションごとの動作検証はおこなっておりません。
- スマートフォンのOSバージョンアップなどにより、接続不具合が生じる場合がありますが、スマートフォン側のOSに依存するため、本製品側では対応できない場合があります。
- Bluetooth伝送の特性上、多少の音声信号遅延があります。そのためスマートフォンでの再生映像に対し、ステレオイヤホン側の音声再生が多少遅れる場合があります。
- イヤーパッドを装着する際はサイズを確認して取り付けてください。万一、イヤーパッドがはずれて耳に残った場合、無理に取り出さないで専門の治療を受けてください。
- 本製品をスマートフォンに巻きつけたり、ケーブルを引っ張ったり無理な力を加えたりしないでください。
- 本製品に耳に装着した通話や音楽再生中、スマートフォンをポケットやバッグの中に入れると電波が遮蔽され、音が途切れてしまうことがあります。
- 本製品をボケットやバッグの中に入れ持ち運ぶ際は強い力が加わらないようにご注意ください。本製品の破損、故障の原因となります。
- 本製品には電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていますが、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には、必ず付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量が少ない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用時には毎回充電するようにしてください。
- 内蔵電池は自然放電するため、保管の際は約1ヶ月に1回は必ず充電してください。またご使用の前には、充電してからご使用ください。
- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。水や汗などで濡らさないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。

製品構成と各部の名称



ステレオイヤホンを充電します

- ①本製品のmicroUSB充電ポートのカバーを開き、付属の充電用USBケーブルを差し込み、USB電源ポートに接続して下さい。
- ②充電時は本製品の表示LEDが赤色に点灯します。
- ③充電が完了する本製品の表示LEDが青色に点灯します。充電用USBケーブルを抜いてください。
- ※満充電に要する時間は空の電池状態から約1.5時間です。

※本製品付属の充電用USBケーブルを他のUSB機器に接続しないでください。

※充電中は、本製品はご使用できません。
※経済的USB電源ポートにより充電完了後も本製品の表示LEDが青色に点灯しない場合があります。
※充電完了後は必ず、USB電源ポートから充電用USBケーブルをはずし、ステレオイヤホンをはずしてください。
※長期間使用しない場合は、約1ヶ月ごとに充電してください。

電源の入れ方、切り方

- ①電源を入れる場合は、メインボタンを約1秒長押してください。表示LEDが青点灯し、電源が入ります。
- ②電源を切る場合は、メインボタンを約2秒以上長押してください。表示LEDが赤点灯し、電源が切れます。




※ご購入後、初めて電源をONにした場合やBluetooth設定ON状態のペアリング済みスマートフォンが近くに無い場合などには、ステレオイヤホンは自動的にペアリングモード(LED赤青交互点滅)になります。
※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)は約5分間連続すると、自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

スマートフォンとのペアリング・接続

初めてご使用の際には、スマートフォンとステレオイヤホンをそれぞれ接続相手として登録(ペアリング)する必要があります。

※ペアリング操作完了後、スマートフォンの機種により自動で音楽再生される場合がありますのでご注意ください。

- ①スマートフォンとステレオイヤホンを1m以内に置き、途中に障害となる物がないことをご確認ください。
- スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。ステレオイヤホンのメインボタンを約1秒長押して電源をONにしてください。しばらくするとペアリングモード(表示LED:赤青点滅)になります。



※ヤホン電源ON後、下記ボイスアナウンスが流れます。

- ①イヤホンから「ワーオー」の音声。
- ②ペアリング済み接続可能なスマートフォンが近くにある場合には「②イヤホンから「ペアリング」の音声が流れスマートフォンへ接続されます。
- ③イヤホンから「ペアリング」の音声が流れペアリングモードになります。

※一度ペアリングしたスマートフォンがBluetooth設定ONの状態で近くにいると、ステレオイヤホンがそのスマートフォンとの接続を試すためペアリングモードにはなりません。新たな機器ペアリングをおこなう際は前にペアリング済み機器のBluetooth設定をOFFにしてください。

※約5分以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除され、本製品の電源は自動的にOFFになります。

- ②スマートフォンのBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。

※スマートフォンに登録された機器一覧から「BS51」を選択して決定してください。

※スマートフォンから「BS51」を選択して決定してください。

※スマートフォンに登録された機器一覧から「BS51」を選択して決定してください。

※スマートフォンから「BS51」を選択して決定してください。

※スマートフォンから「BS51」を選択して決定してください。


※スマートフォンから「BS51」を選択して決定してください。

※スマートフォンから「BS51」を選択して決定してください。

④ここまで操作で、ペアリングと同時に本製品とスマートフォンが接続され通信可能状態になる機種と、さらにスマートフォン側で接続の操作が必要な機種があります。接続の操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

※スマートフォン側で「対応プロファイル」の選択画面が出た場合は「ハンズフリーヘッドセット」「音楽データ(A2DP)」「オーディオリモコン(AVRCP)」を選択してください。「ワイヤレス機器」「ヘッドセット」などは選択しないでください。

⑤本製品とスマートフォンの接続が完了し、通信可能状態になるヘッドセットの表示LEDは、約3秒間隔で青色が2回点滅します。



スマートフォン接続時、下記ボイスアナウンスが流れます。

イヤホンから「コネクティッド」の音声が流れスマートフォンと接続されます。

一度ペアリングをおこなえばスマートフォンやステレオイヤホンの電源を切り bliutooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリング操作をしない必要があります。ただし、「接続」については、自動で接続までこのよう機種と、スマートフォンによる接続操作が必要な機種があります。スマートフォンによる接続操作については、スマートフォンの取扱説明書をご覗ください。

※以下の場合は再ペアリングが必要になります。

本製品は最大1台までのペアリング情報を登録できます。1台目でペアリングを行ったスマートフォンのペアリング情報を削除されますが、ペアリング情報を削除されたスマートフォンを接続する場合は、新たにペアリング操作をおこなってください。

- ・スマートフォンから本製品とのペアリング情報を削除された場合。
- ・ペアリング機能が正しく認識できなくなったり、本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリング情報を削除し、本製品を初期化して、再度ペアリングの操作をおこなってください。

Bluetooth(Class2)最大通信距離
本製品の通信距離は、見通し距離で最大約10mで通信が可能です。※使用状況などにより通信距離が短くなる場合があります。

取扱説明書は裏面につづきます

操作方法

音楽の再生/停止

スマートフォンが機器操作機能（AVRCP）に対応している場合は、ステレオイヤホンでスマートフォンの音楽再生（基本操作）ができます。


*スマートフォンの対応機能については、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
*スマートフォンがAVRCPプロファイルに対応していない場合ご使用できません。
*スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。

- ①メインボタンを短く押すと、音楽が再生されます。
- ②再度、メインボタンを短く押すと、音楽が停止します。



音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中に音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると、次曲に曲送りされます。
- ②再生中に音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、曲頭に曲戻しされます。
- ③続けて音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、前曲に曲戻しされます。



音楽再生中に着信通話ををする

- ①音楽再生中、スマートフォンに着信があると、音楽が一時停止し、イヤホンから着信音が聞こえます。
- ②メインボタンを短く押すと、通話状態になります。
- ③通話を終了するにはメインボタンを短く押してください。通話を終了後、音楽再生に戻ります。



*スマートフォンの設定により着信音がイヤホンから聞こえない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
*スマートフォンによっては、通話終了後自動で音楽再生に戻らない場合があります。その場合は、スマートフォンで音楽再生をおこなってください。
*通話状態になると、少しタイムラグが発生する場合があります。

ワンセグ/フルセグ視聴時の操作

本商品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声に対応しています。スマートフォンでのワンセグ/フルセグ視聴中に、ステレオイヤホンで基本操作をおこなうことができます。


*スマートフォンがH2DP・AVRCPプロファイルに対応していない場合ご使用できません。
*スマートフォンがSCMS-T方式に対応していない場合はご使用できません。
*スマートフォンによっては、全ての操作に対応しない場合があります。
*apt-X対応機器でご利用時に音声が聞こえない場合は... apt-XはSCMS-Tに対応していません。スマートフォン側でapt-Xを利用しない設定にして再度接続をおこなってください。

- ①音量ボタン(+)を約2秒以上長押しすると、チャンネルを一つ送ります。
- ②音量ボタン(-)を約2秒以上長押しすると、チャンネルを一つ戻します。



音量調整

音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を短く押して調整してください。



バッテリーLOW警告

スマートフォンの電圧が要充電レベルまで低下すると表示LEDが約60秒間隔で赤色が2回点滅します。

バッテリーLOW警告が出た場合は必ず、充電をおこなってください。



バッテリーLOW警告時には、下記ボイスアナウンスが流れます。
イヤホンから「バッテリー・ロー」のアナウンスが約60秒に1回流れます。

オートパワーOFF


本製品にはオートパワーオフ機能が搭載されています。「音楽再生」や「通話」などで使用されない状態が約5分間継続されると本製品の電源が自動的にOFFになります。再使用時はメインボタンで電源をONにしてください。



マルチポイント接続について


本製品は2台のスマートフォンを同時に接続可能なマルチポイント接続に対応しています。ただし、「同時接続」はできませんが、「同時通話」はできません。

2台のペアリング済みスマートフォンを操作してステレオイヤホンの接続作業をおこなってください。



リダイアル

スマートフォンと接続されていることをご確認ください。
メインボタンをダブルクリック(短く2回押し)すると、スマートフォンから最後に発信した番号に発信します。



*スマートフォンによっては本機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。

ステレオイヤホンの初期化(リセット)

ペアリング情報が正しく認識できなくなったり、本製品が充電不能になったり、接続が不安定になった場合には、スマートフォンからペアリングの情報を削除し、本製品を初期化して工場出荷状態に戻し、再度ペアリングの操作をおこなってください。



②ステレオイヤホンの電源を入れペアリングモードにしてください。音量ボタン(-)と音量ボタン(+)のボタンを同時に約5秒以上長押ししてください。ステレオイヤホンが工場出荷時の状態に初期化されます。メインボタンを約2秒以上長押しして電源をOFFしてください。



初期化完了時、イヤホンから「ピッ」と電子音が1回聞こえます。

③スマートフォンと接続して使用する際は、再度スマートフォンとのペアリング・接続操作をおこなってください。

操作一覧

状 態	操 作	表 示	ボイスアナウンス
ステレオイヤホンの充電	ステレオイヤホンにUSBケーブル接続	充電中⇒LED赤【点灯】 充電完了⇒LED青【点灯】	—
電源ON	メインボタンを約1秒長押し	スマートフォンと接続した時 接続⇒LED青【約3秒間隔二回点滅】	スマートフォンと接続した時 「パワーオン」「コネクティッド」
電源OFF	メインボタンを約2秒以上長押し	LED赤【点灯】後、電源OFF	スマートフォンと接続していない時 「パワーオン」「ペアリング」
接続状態	—	LED青【約3秒間隔二回点滅】	—
非接続状態	—	LED青【約2秒間隔二回点滅】 約5分経過後、 LED赤【点灯】⇒電源OFF	「ディスコネクティッド」
オートパワーOFF	—	スマートフォンと接続時 音楽再生／通話などで使用されて いない状態約5分経過後、 LED赤【点灯】⇒電源OFF	「パワーオフ」
初期化 ※ペアリング モードのみ	音量ボタン(+)と音量ボタン(-)を同時に約5秒押す	LED赤&青【同時に点灯】	「ピッ」電子音
バッテリーLOW警告	—	LED赤【約60秒間隔二回点滅】	「バッテリー・ロー」

電話機能	状 態	操 作
電話を受ける	—	メインボタンを短く押す
電話をかける	スマートフォン側で発信操作	スマートフォン側で発信操作
通話終了	—	メインボタンを短く押す
着信拒否	着信時にメインボタンを約1秒長押し	着信時にメインボタンを約1秒長押し
リダイアル	—	メインボタンをダブルクリック(短く2回押し)
音量調整	—	音量ボタン(+)または音量ボタン(-)を短く押す

保証規定

●必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●2台のスマートフォンを操作してイヤホンを接続する場合は、AとBの接続操作を交互に行なってください。また、接続操作は一度でOKです。スマートフォンの接続操作についてはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

●マルチポイント接続は2台のスマートフォンを使用するため、接続するスマートフォン側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。

●マルチポイント接続、接続されたスマートフォンにより、全ての操作や機能に対応しない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。

●マルチポイント接続に関する操作方法、スマートフォンの適合組合せについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承ください。

●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施が必要な範囲で、業務委託元に預託する場合がありますのでご了承ください。

〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F
TEL 03(3866)3382 受付時間: 平日9:00~18:00

BS51

製造・発売元 多摩電子工業株式会社