

TSK88K

Type-C / HDMI 変換ケーブル 2.0m

取扱説明書

■DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなどから、HDMIポート搭載ディスプレイへ映像と音声出力することができます。

■解像度4K/60Hz対応の高精細ディスプレイへ、なめらかな動画の出力が可能です。

■著作権保護規格HDCP2.2に対応。

※ご使用する機器がType-Cポート搭載でも、映像出力が可能な「オルタネートモード」に対応していない場合は出力できません。

※音声出力は入力側の機器の設定が必要な場合があります。



※出力側の機器も4K出力に対応している必要があります。

※出力側・入力側の機器がHDCPIに対応している必要があります。

●出力側・入力側の設定方法など当社ではサポートしておりません。各機器の取扱説明書などでご確認ください。

出力側 USB Type-Cコネクタ

映像出力が可能な「DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)」対応のUSB Type-Cポートが搭載された、パソコン・タブレット・スマートフォンなど



信号の流れ

USB Type-C側からHDMI側への送信のみです。

HDMIコネクタ 入力側

HDMI入力ポートを搭載したディスプレイ・プロジェクター・TVなど



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 接続端子に金属などを差し込まない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の機器以外に接続しない。USB電源に接続しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性がある場所では使用しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。



注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の環境下で保管する。それ以外の環境では保管しない。
- HDMI端子の接続は、接続機器側の電源を切った状態で接続する。

使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品をご使用いただく際に、出力側の機器で画面サイズなどの設定が必要な場合があります。使用方法については各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 接続機器の組み合わせや動作状況によりノイズで映像が乱れたり、音声にノイズが入ることがありますので、あらかじめご確認のうえ、ご使用ください。
- 本製品を接続して映像を出力すると、接続機器の電力を消費します。
- 出力側・入力側の電池残量や電源をご確認の上ご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失しなくても、当社では責任を負いかねます。
- 製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限ります。変形・破損、異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良、および破損等は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げて使用したことによる断線・破損についても保証対象外とさせていただきます。
- ご使用前に必ず、パッケージの記載事項をお読みください。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできております。廃棄する時は自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

接続方向を間違えないでください

本製品のHDMIコネクタとご使用になる各機器のHDMIポートの形状をよく見て、正しい向きで接続してください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、トラブルが生じても、当社では責任を負いかねます。



キケン!

使用しない時はUSBポートから全てのコネクタを抜くこと