

使用上のご注意

- 本製品をパッケージおよび取扱説明書の記載内容をお守りいただいた正しい使用方法でご使用ください。
- 本製品は防水・防塵仕様ではありません。
- 雨天時、湿度の高い時には使用しないでください。
- 強風時は、風にあおられ飛ばされる恐れがありますので使用しないでください。
- 本製品を不安定な場所に置かないでください。必ず平坦で安定した場所に置いてください。
- ソーラーパネル部分を曲げたり、強い力や衝撃を加えないでください。
- 充電中のソーラーパネル部分は太陽光により高温になりますが、異常ではありません。
- 充電速度は、光照射の具合や天候状況により変わります。
- 給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない場合があります。
- 接続部をUSBハブなどで分配して使用しないでください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品を使用中、付近のテレビ、ラジオ、チューナーなどにノイズが入る場合があります。

仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

ソーラーパネルタイプ	単結晶シリコン 3枚
最大発電能力	18W
変換効率(最大値)	23%
USB-A出力	USB-A端子x 2 5V/3.6A(合計最大)
動作保証温度	-10℃～70℃
展開時寸法	約256 x 680 x 20 mm(最厚部)
折り畳み寸法	約256 x 190 x 25 mm(最厚部)
重量	約775g
付属品	なし

保証書

保証期間 / お買い上げ日より **6ヶ月**

保証規定

必ず、お買い上げ店舗のレシートをパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)と販売店のレシートを添え、パッケージ記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、パッケージ、および本保証規定書(取扱説明書)記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

- 1) 本製品(修理対象品)とパッケージ、本保証規定書(取扱説明書)、およびレシートの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象を発生させた場合。
 - 6) 本製品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。
 - お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - 本保証書は日本国内のみ有効です
(This warranty is valid only in Japan).
 - ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

製造・販売元

多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ TEL.044-543-8884

受付時間 平日 9:00~18:00




当社WEBサイト

ソーラー充電器 18W

TSK92K

取扱説明書

保証書付



tama's

安全上の注意 ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 使用前にソーラーパネルや各接続部を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 充電機器に対応したケーブル以外は接続しない。
- 充電器やパソコンなどの出力端子同士を接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、ケーブルを取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 充電対象機器を充電中に、本製品や充電対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 車の運転中や、降雨時は使用しない。
- 0℃から40℃の風通しのいい屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。
- 充電対象機器の電池は装着した状態で充電する。はずした状態で充電しない。
- 製品が高温になる場合があるため、注意する。


各部名称




本製品の使用方法

ソーラーパネル面を太陽のある方向に向けて、太陽光が垂直、全面に当たるように設置してください。

四隅のフック穴を利用して吊るしたり固定することができます。



ソーラーパネルが太陽光により高温になることがありますので、ご注意ください。




機器接続中のLED表示

点灯	充電中※点灯している場合でも光量により機器が正しく充電できない場合があります。
点灯→消灯	光量不足による動作停止

USB-Aポートで充電

LEDが点灯していることを確認し、USB-Aポートに充電対象機器に対応したケーブルのUSB-Aコネクタを接続します。

※接続部をご確認のうえ、まっすぐ接続してください。無理な力を加えて接続しないでください。



充電対象機器に接続すると充電を開始します。

※充電中は本製品のポケット内に熱がこもりますので、充電対象機器や熱に弱いものを入れないようにしてください。

※充電状態は充電対象機器でご確認ください。



キケン!
使用しない時は、全てのコネクタを抜くこと