

# TSK88H30K

Type-C / HDMI 変換ケーブル 3.0m

- DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなどから、HDMIポート搭載ディスプレイへ映像と音声を出力することができます。
- 解像度4K/60Hz対応の高精細ディスプレイへ、なめらかな動画の出力が可能です。
- 著作権保護規格HDCP2.2に対応。

※ご使用する機器がType-Cポート搭載でも、映像出力が可能な「オルタネートモード」に対応していない場合は出力できません。

※出力側・入力側の設定は各機器の取扱説明書などでご確認ください。

※出力側の機器も4K出力に対応している必要があります。

※出力側・入力側の機器がHDCPに対応している必要があります。

## 対応機器

- 出力側 DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン、タブレット、スマートフォンなど\*

\*ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは、各機器の取扱説明書などでご確認ください。


- 入力側 HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど\*

\*音声出力は入力側の機器の設定が必要な場合があります。各機器の取扱説明書などでご確認ください。

※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は、出力側・入力側の機器、およびソフトウェア、コンテンツが対応している必要があります。

※接続機器の設定や使用方法に関するサポートは当社ではおこなっておりません。

## 接続イメージ



### 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象:異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 接続端子に金属などを差し込まない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の機器以外に接続しない。USB電源に接続しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- ケーブルを巻きつけたり、ケーブルを引っ張って取りはずさない。無理な力を加えない。
- シュレッダーなど、巻き込みの可能性のある場所では使用しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、振り回したり、衝撃を与えない。




### 人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象:反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- 水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 使用前に接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
- HDMI端子の接続は、接続機器側の電源を切った状態で接続する。

## 使用上のご注意

- 本製品を使用目的用途以外に使用しないでください。
- 本製品をご購入前に、接続する出力側の機器がType-Cポート搭載でオルタネートモードに対応していること、入力側のディスプレイがHDMIポートを搭載していることをご確認のうえ、ご購入ください。
- 本製品をご使用いただく際に、出力側の機器で画面サイズなどの設定が必要な場合があります。使用方法については各機器の取扱説明書をご確認ください。
- 接続機器の組み合わせや動作状況によりノイズで映像が乱れたり、音声にノイズが入ることがありますので、あらかじめご確認のうえ、ご使用ください。
- 本製品を接続して映像を出力すると、接続機器の電力を消費します。
- 出力側・入力側の電池残量や電源をご確認の上ご使用ください。万一、本製品を使用しメモリーが破損、消失しても、当社では責任を負いかねます。
- 製品保証はケーブル内部断線による通電不良に限ります。コネクタ部の変形・破損・異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良、および破損等は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルを折り曲げて使用したことによる断線・破損についても保証対象外とさせていただきます。
- ご使用前に必ず、パッケージの記載事項をお読みください。
- コネクタの金属部などが、接続対象機器を傷つける恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとつください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は、主に金属部品でできています。廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 接続対象機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線・故障の原因になります。



キケン!  
使用しない時は  
全てのコネクタを  
抜くこと