

リチウムDEチャージ 2.4A 8000M AC付

# TL25AS

本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

## 安全上のご注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 指定の電圧以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、けがや故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 本製品を水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- お手入れの際は必ず、本製品をコンセントと充電対象機器から抜き、おこなってください。コンセントから抜かないでお手入れをおこなった場合、感電やけがをすることがあります。
- 使用する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合は、ショート、火災の原因になります。またコネクタ部が変形、異物が付着している場合は、使用をおやめください。
- 分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、発火、感電、けがをすることがあります。
- 乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。ケーブルによる事故や誤飲などの危険性があります。
- 本製品のコネクタ端子を金属などでショートさせないでください。感電、発熱、発火、故障の原因になります。
- 本製品を火中に投入したり、電子レンジ、オープンなどで加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- コンセントを使用する際、ACプラグがんだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。

ポケットやバッグの中に入れてそのまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたり、異常な高温を発生し火傷など人体に危険が及ぶことも想定されます。

ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因となります。

### 注意 人が軽傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 極端な温度条件下では保管しないでください。※-10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を十分に発揮できません。
- 本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばで使用、保管しないでください。故障の原因になります。
- 充電対象機器を充電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。本製品や充電対象機器の電池が極端に熱くなったり、本製品や充電対象機器に異常を感した場合は、直ちに使用を中止し最後まで冷却してください。
- 充電対象機器からコネクタをはずす際はコネクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っ張るなどの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機器を破損する危険があります。
- 本製品が濡れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液をさわらないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服に付いた時も、火傷やけがの原因となりますので、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。

## 使用上のご注意項目


- 本製品は、スマートフォン(microUSB充電端子搭載機種)、ならびにApple純正USBケーブルまたは別売り当社製変換コネクタを使用した場合のiPhone・iPad・iPadシリーズへの充電以外の用途では使用しないでください。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。一部の充電対象機器で、充電レベル表示がうごかない機器があります。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押しして初期画面が立ち上がらない状態で電源まで消費した充電対象機器は充電できません。そのような時は純正の充電器をご使用ください。※充電対象機器の電池切れを待たず、早めに充電してください。
- スマートフォンによって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電中での通話、メール、データ通信、音楽再生、ゲーム、アプリ、電話などができませんが充電量が少なくなります。
- 充電対象機器によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- スマートフォンや電池の状態により、接続後すぐにスマートフォンの充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を超過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
- 電話番号など、充電対象機器に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 付属のAC充電器は、AC100V～240V専用です。日本の家庭用コンセントはもちろんです。Aタイプコンセントに対応した海外の地域でご使用できます。渡航前に必ずご確認ください。
- 本製品に内蔵しているリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。スマートフォンを充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオンポリマー電池の寿命です。内蔵電池は交換できませんので、本体を廃棄する場合、リサイクル協力店(電気店・スーパーマーケット・ホームセンターなど)の小形充電式電池リサイクルBOX)に入れてください。

●電子決済対応機をご使用時のご注意  
電子決済対応機(フェリカ・おサイフケータイなど)で使用し、電源が入らないなど、万一電話機に不具合が生じた場合、電子決済機能を使用できなくなる可能性があります。その場合、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、電子決済機能の使用予定がある場合は、事前に充分充電してください。また本製品を接続したまま、電子決済機能のご使用はおやめください。

仕様 ※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

- サイズ：W83×H139×D18mm
- 質量：223g
- 入力定格：DC5V/2A
- 出力定格：DC5V/2.4A
- 材質：本体ケース:ABS他、USBコネクタケース:microUSBコネクタケース・ケーブル:PVC

## 取扱説明書



## 本製品の使用方法

### 本製品を蓄電します。

- 1 付属AC充電器をコンセントに差し込み、USB電源ポートに蓄電用USBコネクタを接続してください。蓄電がはじまります。  
※パソコンのUSBポートからでも蓄電できますが、付属AC充電器より多くの時間を要します。
- 2 蓄電中、青と赤のLEDが点灯します。  
※赤LEDは本体の電池残量により、1灯～2灯～3灯に変わります。
- 3 青と赤のLEDが全て消灯したら蓄電終了です。  
※蓄電時間の目安は約8時間です。
- 4 蓄電用USBコネクタをはずし、AC充電器をコンセントからはずしてください。

### スマートフォンを充電します。

- スマートフォンや電池の状態により、接続後すぐにスマートフォンの充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、数分間の予備充電を経て充電表示ランプが点灯し本充電が開始されます。

- 1 スマートフォンに充電用microUSBコネクタを接続し、残量表示/電源スイッチを長押ししてください。充電が開始します。

USB電源ポートから充電する場合、スマートフォンに付属の純正USBケーブルを、本体のUSB電源ポートに接続します。  
充電中、再度残量表示/電源スイッチを長押しすると充電が停止します。再度残量表示/電源スイッチを長押しすると充電が開始します。

- ※1「長押し」は約5秒程度です。
- ※充電用microUSBコネクタの接続の向きにご注意ください。
- ※残量表示/電源スイッチを長押しをして、約60秒以内に各機器に接続されない自動で電源が切れます。切れた状態で各機器を接続しても充電が始まらないので、一度USBコネクタをはずし再度接続し残量表示/電源スイッチを長押ししてください。

- iPhone・iPad・iPadを充電する場合  
別途Apple純正または当社別売りのケーブルが変換アダプタをご使用になり、本製品と接続してください。  
※iPadを充電する場合は、変換コネクタを使用しても充電をおこなうことができますが、iPadに付属の純正USBケーブルをご使用いただく、充電時間を短縮することができます。

- 2 充電中、赤LEDが点灯します。

※本体の電池残量により、3灯～2灯～1灯～消灯に変わります。  
※充電表示LEDが消灯した場合は、充電できませんので本製品を蓄電してください。  
※本製品の電池を有効に使用するための充電監視機能により、一部機種では満充電近くで充電が停止するため100%の表示にならない場合があります。



充電後は必ず、本製品から各機器をはずし電源を切ってください。充電用microUSBコネクタは、ほぼすべて約60秒経ちますと自動で電源が切れます。

- 1 ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずし、本製品のUSB電源ポートからもケーブルを抜き、残量表示/電源スイッチを長押ししてOFFにしてください。

- 1 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。
- 1 直結蓄電用USBコネクタを本体USB電源ポートに、接続しないでください。

- 1 このような場合、本製品を蓄電してください。

- 充電表示LED(赤)が消灯した場合は、リチウムイオンポリマー電池が消費していますので、本製品を蓄電してください。
- ご使用状況により、充電表示LED(赤)が点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を蓄電してください。
- iPhone・iPad・iPadシリーズで充電中に、本製品に内蔵のリチウムイオンポリマー電池の蓄電残量が減ってくる、まれに「充電機能はこのアクセサリではサポートされていません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPadシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
- 本製品に内蔵のリチウムイオンポリマー電池で充電中に、突然充電表示LEDが消灯した場合は、保護ICが働いた可能性があります。一度、本製品を蓄電してください。



本製品は2台同時に充電できますが、合計2.4Aまでの出力です。2台同時に充電して、合計2.4Aを超えた場合、保護ICが働き充電を停止します。その時は、蓄電してから再度1台のみで充電してください。