

# TBM06K

## Bluetooth Ver4.1 ヘッドセット 取扱説明書

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、ご使用になる接続機器の大目に保管し、いつでも参照できるようにして下さい。ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害度合いの程度を明示するために、誤った取扱いをする生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### ▲ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

- 車を運転中の接続機器の操作は、事故を招く危険な行為ですので、絶対におやめください。
- 竹筒の充電器は車載専用です。指定の箇所以外の電源で使用すると、発熱、発火、感電、ケガや故障の原因になりますのでおやめください。
- 安全のため、本製品および接続する機器を、運転に支障をきたす場所（エアバッグなどの作動時に支障をきたす場所）には置かないでください。ケガ、事故の原因になります。
- 本製品を水に落とした場合は、直ちに取り除いてください。水に濡れたものは使用しないでください。また落れた手でさわらないでください。水、感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、炎天下の密閉された車内など、や、温度の高い場所では使用、保管しないでください。感電、発熱、発火、故障の原因になります。
- 付属の車載充電器をお手入れの際は必ず、シガーソケットから抜いておなってください。シガーソケットから抜かないでお手入れをおこなった場合、感電、ケガ、故障の原因になります。
- 使用する前に必ず、各接続部を確認してください。ほつりなどの方付着がある場所やコネクタ部が変形・破損した場合は、使用しないでください。シート、火災の原因になります。
- 充電時には必ず、接続する方向を正しくお読みください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- 充電操作は運転していない車内でおこなってください。運転中の充電操作は危険な行為ですので、絶対におやめください。
- ご使用になる際は、シガーソケットの中にタバコのカスやほりがないかチェックしてください。異物などがありますと、通電不良を起こしたり、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。
- 分解、修理などをしないでください。発熱、発火、感電、ケガの原因になります。
- 乳幼児・小児の手の届かない場所で保管してください。誤飲による事故や事故の原因になります。
- 本製品に金属などを持たないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- 本製品を火にあしらった電池（オーブンなど）で加熱したりしないでください。破裂、火災、ケガ、故障の原因になります。
- 本製品を投げたり、衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。
- 音量が大きめになれば、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらないでください。落雷による感電の原因になります。
- 本製品を踏みこむたりするなど危険な状況に位置しないでください。ケガや事故の原因になります。また重いものを載せたり、落しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。感電、発熱、火災、故障の原因になります。
- 付属の車載充電器を使用する場合、カーラジオが鳴んだり、シガーソケットへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 病院や交通機関の一部など、高周波無線機の電波を切ることが義務付けられてる場所では、本製品の電波をお切りください。ラップルの原因になります。
- 航空機に搭乗する際は、事前に本製品の電波を切り、機内では絶対に使用しないでください。トラブルの原因になります。
- ご使用にならない時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因になります。

### ▲ 注意 人が軽傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。


- 5°C~35°Cの環境下でご使用ください。それ以外の環境での使用は、おやめください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。約-10°C~40°Cの環境下で保管してください。
- 本製品を充電中、本製品が多少発熱しますが、放熱はありません。本製品の電池が極端に熱くなったり、本製品に異常を感じた場合は、直ちに電源を中止してください。
- 各機器からコロクタをはずす際はコロクタ本体を持っておこなってください。ケーブルを持って強く引っぱると他の機器を傷めます。
- 本製品が汚れた場合、さっと布でひきよけてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因になります。
- 車載充電器をご使用後は、金属部にさわらないでください。高温になっていることがあります。火傷の原因になります。
- 本製品は操作し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液をさわらないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をさすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また身体が衣類にいたった時も、火傷やケガの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やケガの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。
- 本製品をボケタやバッグの中に入れたままでは、金属部にさわらないでください。高温になっていることがあります。火傷の原因になります。
- USBケーブルとの差し込みが極端に硬い場合は、無理に差し込まないでください。ケガ、故障の原因になります。
- 必ずエンジンをかけた状態でシガーソケットに挿してください。また、エンジンを切る前にシガーソケットから抜いてください。バッテリーの消耗、故障の原因になります。

### ご使用のご注意


- ヘッドセットを耳に装着し通話や音楽再生中、接続機器をポケットやバッグの中に入れますと電波が遮蔽され、音が途切れます。
- 接続機器によっては本製品の各機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。
- ヘッドセットには内蔵電池が内蔵されています。出荷時には充分に充電されていませんので、必ずご使用前に充電してください。
- 充電には必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。
- 満充電する時間は電池状態から約1.3時間です。
- 充電した後も使用時間が極端に短くなった場合は内蔵電池の寿命です。
- 内蔵電池は交換できません。あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池が完全に放電していると、充電中の表示LEDが点灯するまでしばらく時間がかかる場合があります。
- 内蔵電池の残量がない状態で使用すると、内蔵電池の寿命を縮める原因となり、待ち受け時間も短くなります。ご使用時には毎回充電するようにしてください。
- 長期間使用しない場合でも、約1ヶ月ごとに充電してください。

## 製品構成と各部の名称

### ■ヘッドセット本体




### ■付属品




## ヘッドセットを充電します

### 車で充電する



### パソコンで充電する



### パソコンで充電する

- あらかじめパソコンの電源をONにし、起動しておいてください。
- ②ヘッドセットとパソコンのUSBポートをUSBケーブルで接続してください。
- ③充電中は、LED赤が点灯します。
- ④充電が完了すると、LED青が点灯します。USBケーブルと車載充電器をはずしてください。

- ※DC12V/24V以外の電源には絶対に接続しないでください。
- ※必ず、エンジン始動後に本製品を接続してください。エンジン始動前に接続すると、始動時の一瞬のバッテリー電圧低下により、正常に動作しない場合があります。
- ※シガーソケットが車載充電器を抜く場合は必ず、車載充電器、シガーソケットをしっかりと持て引き抜いてください。無理な力を加えたり無理に引っ張ると破損や故障の原因になります。
- ※車種によってはシガーソケットが浅い場合がありますので、接続不良にご注意ください。


※本製品付属の車載充電器に他のUSB機器を接続しないでください。

※充電完了後は必ず、車載充電器からヘッドセット、USBケーブルをはずし、シガーソケットから抜いてください。

※内蔵電池が完全に充電していると、充電中のLEDが点灯するまではしばらく時間がかかる場合があります。

### ヒューズの交換方法

万一本製品のヒューズが切れましたら、先端のキャップを回してはずし、市販のヒューズ、1Aに交換してください。定格の異なるヒューズをご使用になると火災や故障の原因になります。



ご使用方法 ※接続状態は、接続機器のBluetooth設定画面でご確認ください。

### 電源の入れ方、切り方

- マルチファンクションボタンを5秒押してください。


※接続機器との未接続状態が約8分30秒経過すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。接続状態は、接続機器をご確認ください。

### 音量調整

- 音量アップボタン(+)と音量ダウンボタン(-)を短く押して調整してください。

音量をあげる 音量アップボタン(+)を押す  
音量をさげる 音量ダウンボタン(-)を押す

※長押しすると別の機能が働きますのでご注意ください。



※約2分30秒以内にペアリングが完了できない場合、ペアリングモードが自動で解除されます。その後LED青点滅し、約6分間経過すると電源がOFFになります。

③接続機器のBluetooth設定方法に従い、ペアリングをおこないます。

※接続機器により設定方法が異なりますので、必ず接続機器の取扱説明書をお読みいただき、ご不明な場合は通信会社までお問い合わせください。

④接続機器が本製品を認識すると、画面の接続機器リストに本製品の型式名「[BM06]」が表示されるので、接続機器を操作し選択してください。

⑤接続機器からパスキー（認証コード）の入力を要求されたら「0000」のゼロ4つを入力してください。

※パスキー入力が無い接続機器もあります。  
※接続機器によっては、パスキー画面に表示される前、接続機器の端末暗証番号の入力を求められる場合があります。その場合は、あらかじめ決済された暗証番号をお客様が任意で設定された暗証番号を入力してください。本製品のパスキーとは異なりますのでご注意ください。



## スマートフォン・携帯電話機とのペアリング・接続 ②

⑥ここまでのお操作で、ペアリングと同時に本製品と接続機器が接続され通信可能状態になる機種と、さらに接続機器側で「接続」の操作が必要な機種があります。接続の操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

※本製品は複数の機器（最大8台）とペアリングが可能です。同時に2機種まで接続（待ち受け）が出来ます。

※ペアリングの情報を削除する場合は、接続機器の登録リストから「[BM06]」を削除してください。

※接続機器の端末別アプローチの接続画面に出た場合は「ハンズフリーハンズフリーデータ（A2DP）」「ペアリングモード」「オーディオ（AVRCP）」を選択してください。「ワイヤレス機器」「ヘッドセット」などは選択しないでください。

①本製品と接続機器の接続が完了し、通信可能状態になるとヘッドセットの表示LEDは、約5秒間隔でLEDの青が点滅します。

②一度ペアリングをおこなえば、接続機器やヘッドセットの電源を切ったり、Bluetooth機能をOFFにするなどして接続が切れた場合でも、次に使用する際に再度ペアリング操作をおこなう必要はありません。

ただし、「接続」については、自動で接続までおこなう機種と、接続機器による接続操作が必要な機種があります。接続機器による接続操作については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

※この場合で再度ペアリングが必要になります。  
※本製品を初期化したり、接続機器から本製品との接続履歴が削除された場合は、ペアリング情報が正しく認識できなくなります。本製品が操作不能になったり、接続が不安定になった場合には、ペアリング情報を削除し再度ペアリングの操作をおこなってください。

### マルチポイント接続

本製品は2台の接続機器を同時に待ち受け可能なマルチポイント接続に対応しています。

ただし、「同時待受」はできますが「同時通話」はできません。

①1台目の接続機器とヘッドセットをペアリングしてください。その後1台目の接続機器のBluetoothをOFFにしてください。

②一度、ヘッドセットの電源をOFFにして、再度ヘッドセットをONにしてペアリングモードにしてください。

③2台目の接続機器とヘッドセットをペアリングしてください。

④再度、ヘッドセットの電源をOFFにしてください。

⑤ヘッドセットの電源をONにして接続機器を操作し、1台ずつ接続をおこなってください。接続機種により自動接続される場合もあります。

※3台以上の接続機器をペアリングしている場合には、最後に接続した2台の接続機器にマルチポイント接続されます。

### マルチポイント接続に関するご注意

※マルチポイント接続は2台の接続機器を使用するため、使用する接続機器側のBluetooth仕様によりマルチポイント接続できない場合があります。

※マルチポイント接続に関する操作方法、接続機器の適合や組み合わせについてのサポートは弊社では承っておりません。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。

※マルチポイント接続時には消費電力が増えるため、通話時間、待ち受け時間が単独での接続時間よりも短くなります。

## スマートフォン・携帯電話機とのペアリング・接続 ①

ペアリングモード：マルチファンクションボタンを約3秒長押し。

初めてご使用の際には、携帯電話機とヘッドセットをそれぞれ接続相手として登録（ペアリング）する必要があります。



一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。



ペアリング後、接続機器とヘッドセットをBluetooth接続することにより通話可能になります。

①接続機器と電源OFF状態のヘッドセットを1m以内に置き、途中に障害になる物がないことをご確認ください。接続機器をBluetoothの設定画面にしてください。

②ヘッドセットのマルチファンクションボタンを約5秒間押し続けると、LEDピングが3回点滅後、LED赤が点滅しペアリングモードになります。その後、接続機器側でデバイス検索をおこなってください。

③ヘッドセットのマルチファンクションボタンを約5秒間押し続けると、LEDピングが3回点滅後、LED赤が点滅しペアリングモードになります。その後、接続機器側でデバイス検索をおこなってください。

④充電が完了すると、LED青が点灯します。USBケーブルと車載充電器をはずしてください。

⑤ヘッドセットの電源をONにして接続機器を操作し、1台ずつ接続をおこなってください。接続機種により自動接続される場合もあります。

※3台以上の接続機器をペアリングしている場合には、最後に接続した2台の接続機器にマルチポイント接続されます。

## 電話機能について

### 電話を受ける

- ①接続機器に着信したら、マルチファンクションボタンを短く押してください。  
通話中は、LEDピンクが3秒おきに点滅します。  
②通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短く押してください。



### 着信拒否

- 着信中に、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けると、着信を拒否することができます。

\*着信拒否時の動作は、接続機器や設定により異なります。  
例：着信を遮断する・接続できない旨のアナウンスが流れる・留守番電話サービスに接続するなど、詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。

\*接続機器によっては本機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。

### 電話をかける

- ①電話をかけるには、接続機器側で発信操作をおこなってください。


\*接続機器によっては、発信後、マルチファンクションボタンを約2秒間押し、音声が聞こえるまでに数秒かかる場合があります。  
\*長い押しすると別の機能が働いたりしますのでご注意ください。



### リダイアル

- 接続機器が待ち受け時に、音量アップボタン(+)をダブルクリック(短く2回押す)と、接続機器から最後に発信した番号に発信します。


\*接続機器によっては本機能に対応しない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。



### 接続機器とヘッドセットの通話切り替え

- ①ヘッドセットで通話中に、マルチファンクションボタンを長押しすると、ビープ音が鳴り、接続機器での音声通話に切り替わります。  
②再度、マルチファンクションボタンを長押しすると、ビープ音が鳴り、ヘッドセットでの通話に戻ります。


\*接続機器によっては本機能に対応しない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。



### リモコンシャッター機能

iPhone・iPadのカメラモードで離れた所から  
ワイヤレスでシャッターを押すことができます。

- ①iPhone・iPadのカメラモードにします。  
②マルチファンクションボタンをダブルクリック(短く2回押す)すると、シャッターをされます。



\*アプリによっては、機能がご利用できない場合があります。  
\*接続機器によっては本機能に対応しない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。

## 音楽再生/オーディオビジュアル再生

接続機器が機器操作機能(AVRCP)に対応している場合は、ヘッドセットで接続機器の音楽再生(基本操作)ができます。

\*接続機器の対応機能については、接続機器の取扱説明書をご確認ください。  
\*接続機器がAVRCPプロファイルに対応していない場合はご使用できません。  
\*接続機器によっては、全ての操作に対応しない場合があります。

### 音楽の再生/停止

- ①マルチファンクションボタンを短く押すと、音楽が再生されます。  
②再度、マルチファンクションボタンを短く押すと、音楽が停止します。

### 音楽の曲送り/曲戻し

- ①再生中に音量アップボタン(+)を約2秒間押すと、次曲に曲送りされます。  
②再生中に音量ダウンボタン(-)を約2秒間押すと、曲戻しされます。


### 音楽再生中に着信通話をする

- ①接続機器に着信があると、音楽が一時停止し、ヘッドセットから着信音が聞こえます。  
②ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く押すと、通話状態になります。  
③通話が終了したら、マルチファンクションボタンを短く押してください。

\*接続機器によっては[音楽の曲送り/曲戻し]の操作が異なる機能やできない機能もあります。  
\*接続機器の設定により音楽がヘッドセットから聞こえない場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。  
\*接続機器によっては、通話終了後自動で音楽再生にならない場合があります。その場合は、接続機器で音楽再生をおこなってください。  
\*接続機器によっては本機能に対応していない場合や、対応しても相性により動作が不安定な場合があります。

**音量アップボタン(+)**  
曲送り▶約2秒間押す  
音量あげ▶短く押す

**音量ダウンボタン(-)**  
曲戻し▶約2秒間押す  
音量さげ▶短く押す



**マルチファンクションボタン**  
音楽再生/停止▶短く押す  
着信通話に切り替え▶短く押す


## 操作一覧

\*マルチファンクションボタンを「MFB」と省略

状態	操作 / 效果音	表示
ヘッドセットの充電	ヘッドセット本体にUSBケーブル接続	充電中⇒ LED赤【点灯】 充電完了⇒ LED青【点灯】
電源 ON	MFBを5秒押す	LEDピンク【3回点滅】
ペアリングモード	MFBを5秒押す	LEDピンク【3回点滅】→ LED青【点滅】 → LED赤青【点滅】(ペアリングモード)
待受け状態 (接続機器と接続時)	—	LED青 約5秒に一回【点滅】
音楽再生 ワンセグ視聴時	—	LEDピンク 約5秒に一回【点滅】
待受け状態 (接続機器と未接続時)	—	LED青【点滅】
電源 OFF	MFBを5秒押す	LEDピンク【3回点滅】
リモコンシャッター	MFBをダブルクリックを押す (短く2回押す)	LED青【点灯】
オートパワーオフ	未接続状態で、約6分経過後	LED青【5秒に1回約6分間点滅】後、 電源OFF
バッテリーLOW警告	警告音	LED赤【20秒に1回点滅】
電池残量表示 (iPhoneのみ)	—	iOS 3.1.3以降対応:iPhoneのBluetoothアイコン横に表示
音量調整	音量アップボタン(+)と音量ダウンボタン(-)を短く押す	—
電話機能	—	—
着信時	—	LED青【点滅】
電話を受ける	MFBを短く押す	LED青【5秒に1回点滅】
電話をかける	接続機器側で発信操作	—
通話中	—	LEDピンク 約3秒に1回【点滅】
通話を終了する	MFBを短く押す	—
着信拒否	MFBを約2秒間押す	—
リダイアル	音量アップボタン(+)をダブルクリック	—
ヘッドセットと接続	MFBを長押し	—
機器の切り替え	—	—

**音量アップボタン(+)**  
チャンネル送り▶約1秒間押す  
音量あげ▶短く押す

**音量ダウンボタン(-)**  
チャンネル戻し▶約1秒間押す  
音量さげ▶短く押す



**マルチファンクションボタン**  
着信通話に切り替え▶短く押す

多摩電子工業株式会社 〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18  
商品問い合わせTEL 044-543-8884 受付時間 AM10:00～PM6:00(土・日・祝を除く)